

ИНСТРУКЦИЯ № 3.6
о порядке включения насосов-
повысителей

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

С.Л. Сафарян

04 2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 3.6 **о порядке включения насосов-повысителей.**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает общие требования о порядке включения насосов-повысителей в помещении насосной городской поликлиники № 8 и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

1.2. Включение насосов - повысителей осуществляется от кнопок расположенных в щите управления в насосной станции, после переключения рычага на ручной режим (ручное включение). Автоматическое включение насосов –повысителей происходит после перевода рычага на щите управления в автоматический режим, если в результате открытия вентиля пожарного крана происходит падение давления воды во внутреннем противопожарном водопроводе в (ПК). На задвижку с электроприводом, установленную на обводной линии водомерного противопожарного трубопровода поступает сигнал, открывается заслонка, затем включается насос повыситель, при аварийном отключении основного пожарного насоса-повысителя происходит автоматическое включение резервного насоса.

При включении насоса повысителя происходит одновременная подача сигнала (светового и звукового) на пост охраны. Насос – повыситель отключается при достижении требуемого давления в противопожарном водопроводе.

1.3. В помещении насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должно быть указано их назначение.

1.4. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, должны проверяться на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

1.5. При включении и проверке насосов-повысителей наряду с настоящей Инструкцией следует также руководствоваться проектной документацией, технической документацией завода-изготовителя и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования эксплуатации насосов-повысителей.

1.6. Проверку насосов-повысителей проводят специально обученные специалисты лицензированной организации при проведении планово-предупредительного ремонта (ППР) и технического обслуживания (ТО) систем внутреннего противопожарного водопровода и установок автоматического пожаротушения под руководством назначенного ответственного лица.

Инженер  Хатаев М-Б.С-А.