

ИНСТРУКЦИЯ № 3.1
о мерах пожарной безопасности
в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

С.Л. Сафарян

«___» _____ 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 3.1

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

1. О мерах пожарной безопасности в административных и офисных помещениях

1.1. Все работники ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» должны соблюдать требования пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим, выполнять меры предосторожности при пользовании электрическими приборами, предметами химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, а в случае обнаружения пожара сообщить о нем по телефону «101» в подразделение пожарной охраны или 112 в службу спасения и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

1.2. В каждом помещении должны быть вывешены на видном месте таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние помещения и телефонов для сообщения о пожаре.

1.3. Работники организации должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем. Повторный инструктаж проводить не реже одного раза в шесть месяцев.

1.4. При осмотре помещений перед закрытием проверить следующее: электрооборудование и электроприборы отключены, окна и форточки закрыты, эвакуационные проходы свободны, отходы и мусор удалены из помещений, отсутствуют неисправности (повреждения) автоматических устройств систем обнаружения и тушения пожара, двери закрыты на замок. Выявленные нарушения должны быть устранены.

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного

открывания запоров изнутри без ключа.

1.5. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей.

1.6. Эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, двери и люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции, выходы на наружные эвакуационные лестницы, подходы к внутренним пожарным кранам, огнетушителям должны быть постоянно свободны.

1.7. Противопожарные системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, автоматическая пожарная сигнализация, первичные средства пожаротушения, противопожарные двери и устройства для их самозакрывания необходимо постоянно содержать в исправном состоянии.

1.8. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, которые должны содержаться в исправном состоянии и в соответствии с паспортными данными на них.

1.9. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов должны надежно крепиться к полу.

1.10. Электроустановки, бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

1.11. Приемники электрической энергии (электроприемники и электроприборы) должны эксплуатироваться в условиях, соответствующих требованиям инструкций организаций - изготовителей.

1.12. При обнаружении неисправности электрооборудования его необходимо отключить от электрической сети и принять меры по устранению неисправностей.

1.13. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким материалом до включения электросети под напряжение.

1.14. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

1.15. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с

требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

1.16. Изменение объемно-планировочных решений, функционального назначения помещений, установка нового технологического оборудования, внесение изменений в инженерные системы должно проводиться в соответствии с действующими нормативными документами на основании проектных решений, согласованных с надзорными органами, и выполняться организациями, имеющими лицензии на данный вид работ.

1.17. При аренде помещений арендаторами должны выполняться противопожарные требования норм для данного типа зданий.

1.18. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться.

1.19. Помещения должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, и т.п.. отходы и мусор следует собирать в специальные емкости или урны и ежедневно вывозить на специальную площадку сбора отходов.

В зданиях и помещениях организации запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;
- использовать технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.;
- устраивать склады горючих материалов, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;
- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации или автоматической установки пожаротушения в результате перепланировки допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извещателями или модульными установками пожаротушения

соответственно;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;
- производить отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- устанавливать глухие решетки на окнах и прямых у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;
- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
- устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей (в отступлении от проекта) в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации;
- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами и предметами, мебелью, оборудованием, отходами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;
- фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг;
- эксплуатировать электроприборы и оборудование, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару;
- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки вентиляции;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.
- курить в помещениях и на территории поликлиники.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **101**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность руководство поликлиники и службу охраны;
- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;
- по возможности отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);
- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;
- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;
- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Руководители и должностные лица организаций, лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками поликлиники принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

По прибытии пожарного подразделения, руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

В случае использования внутреннего противопожарного крана необходимо открыть дверцу шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к месту пожара без загибов, открыть вентиль крана

При использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. При работе к раструбу прикасаться не допускается.

При использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара.

Перед использованием огнетушителя ознакомится с инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.

2. О мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых и других пожароопасных работ

2.1. Настоящая Инструкция учитывает основные требования Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок,

Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ГОСТ Работы электросварочные. Требования безопасности; ГОСТ Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности и является обязательной для выполнения всеми работающими, связанными с выполнением огневых работ в Учреждении. Нарушение требований Инструкции влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. На территории ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» запрещается организация постоянных сварочных постов.

2.3. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель производства работ обязан оформить наряд-допуск.

2.4. К проведению огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие пожарно-технический минимум и имеющие специальные квалификационные удостоверения на право допуска к огневым работам.

2.5. Проведение огневых работ допускается только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

2.6. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

2.7. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

2.8. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

2.9. Место для проведения сварочных и резательных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 x 1,0 мм.

2.10. С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

2.11. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице № 1:

Таблица № 1

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей	0	2	3	4	6	8	10	Свыше 10
--	---	---	---	---	---	---	----	----------

территории, м								
Минимальный радиус зоны очистки, м	5	8	9	10	11	12	13	14

2.12. Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами,

асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

2.13. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено.

2.14. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должно быть убраны в специально отведенные помещения (места).

2.15. При проведении огневых работ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

-приступать к работе при неисправной аппаратуре;

-производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

-использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

-допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

-допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

-одновременное проведение огневых работ при устройстве гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаже панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейке покрытий полов и отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

2.16. По окончании временных огневых работ должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность помещения, в котором они проводились, должно организовать проверку места их производства по истечении 3-5 часов после их завершения.

2.17. Огневые работы должны немедленно прекращаться по первому требованию представителя госпожнадзора, госгортехнадзора, технической инспекции профсоюза и начальника ДПД лечебно-профилактического учреждения.

2.18. Кроме перечисленных в Инструкции требований при проведении временных огневых и других пожароопасных работ необходимо учитывать требования нормативных и технических документов, регламентирующие вопросы пожарной безопасности для конкретного вида работ и оборудования.

2.19. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**

немедленно сообщать о нем в пожарную охрану по телефону «101», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

принять меры к тушению пожара имеющимися первичными средствами (внутренние пожарные краны, огнетушители, песок);

эвакуировать из зоны, прилегающей к месту пожара, кислородные и ацетиленовые баллоны;
организовать встречу пожарных подразделений и сообщить о пожаре руководству учреждения.

3. О порядке осмотра и закрытия помещений, требующими дополнительного осмотра перед закрытием (после окончания работы) лицами, ответственными за пожарную безопасность совместно со службой охраны

3.1. Проверку помещений перед их закрытием в конце рабочего дня осуществляют лица, ответственные за противопожарное состояние этих помещений.

Цель проверки:

- а) Устранение причин, способствующих вызвать в помещениях загорания в не рабочее время;
- б) Устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

В ходе проверки необходимо убедиться, что:

- 1). Произведена тщательная уборка помещений, удалены из помещений сгораемые отходы производства.
- 2). Выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов.
- 3). Из помещений убраны легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
- 4). Освобождены основные проходы в помещениях и запасные выходы.
- 5). Обеспечен беспрепятственный проход к первичным средствам пожаротушения.
- 6). Дежурное освещение (если оно предусмотрено нормами) находится в исправном состоянии.
- 7). В помещении нет запаха дыма и гари.
- 8). В помещении не остался кто-либо из работающих или других лиц.

3.2. К помещениям, требующим дополнительного осмотра перед их закрытием по окончании рабочего дня и перед выходными и праздничными днями относятся:

- комнаты хранения наркотических средств;
- процедурные кабинеты;
- кабинеты физиотерапии;
- склады главной медсестры;
- кабинеты с медицинским оборудованием (МРТ, КТ, Рентген, УЗИ);
- служебные помещения с расходными материалами.

3.3. Ответственность за пожарную безопасность в вышеуказанных помещениях несут лица, назначенные приказом по ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

3.4. Критерии осмотра помещений перед закрытием (после окончания рабочего дня) определяются основными юридическими документами по соблюдению

требований пожарной безопасности в помещениях ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ», нарушение которых влечет дисциплинарную (материальную), административную и уголовную ответственность всех сотрудников в соответствии с действующим законодательством:

- приказ об установлении противопожарного режима в зданиях, сооружениях и помещениях ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ», порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;
- инструкции о мерах пожарной безопасности по ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» в целом, филиалам и по каждому отделению;
- инструкции по охране труда и технике безопасности.

3.5. Порядок осмотра и закрытия помещений требующими дополнительного осмотра перед закрытием (после окончания работы) осуществляется лицами, ответственными за пожарную безопасность этих помещений совместно со службой охраны:

3.6. По окончании рабочего дня сотрудник, работающий в данном помещении обязан:

- Осмотреть все имеющееся электрооборудование, находящееся в помещении и отключить от электропитания, выдернув шнур электропитания из розетки, все электроприборы. Электроприборы, не отключаемые от электропитания (дежурное освещение и электроустановки, которые по условиям технологического регламента должны функционировать круглосуточно) должны быть исправны.
- Особое внимание при осмотре уделять: бактерицидным лампам и приборам; стерилизационным системам и приборам, работающим под давлением и при высоких температурах. Категорически запрещается оставлять включенными (в работающем состоянии) данные приборы после окончания рабочего дня.
- При отключении электроприборов из розеток не оставлять шнуры электропитания на полу.
- Обеспечить свободный доступ к электроприборам, сетям и др. оборудованию.
- Привести в порядок рабочее место.
- Освободить пути эвакуации – пути эвакуации должны быть свободны по направлению к выходу.
- Закрыть все окна.
- Проверить состояние батарей центрального отопления, закрыть воду и проверить состояние труб под раковиной.
- Хранящиеся в помещении емкости с легковоспламеняющимися смесями (ЛВС) и/или горючими веществами (ГВ) должны быть плотно закрыты и убраны в металлические шкафы (сейфы). Ткани, обработанные ЛВС и/или ГВ должны быть удалены из помещения в специально отведенное место.
- Огнетушитель (при наличии) должен быть осмотрен: рабочее состояние огнетушителя - при нахождении стрелки манометра на зеленом поле. Огнетушитель должен находиться в доступном месте.

3.7. При обнаружении в течение рабочего дня или по окончании рабочего дня каких-либо неисправностей в работе электрооборудования, водоснабжения и отопления сотрудник обязан СРОЧНО известить администрацию

Амбулаторного центра для принятия мер по устранению неисправностей и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

3.8. Совместно с сотрудником охраны проводится визуальный осмотр помещения, в «Журнале осмотра и закрытия помещений» делается запись о наличии в помещении ЛВЖ и ГВ, включенных в сеть электроприборах и не устраненных до окончания рабочего дня неисправностях. Помещение закрывается после устранения выявленных нарушений. Ключ от помещения сдается сотрудником поликлиники на охрану под роспись.

Инженер  Хатаев М-Б.С-А.