

ИНСТРУКЦИЯ № 3.12
о мерах пожарной безопасности
при проведении окрасочных работ



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»

С.Л. Сафарян

2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 3.12

О мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ (малярный участок) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками Учреждения.
2. В производственных помещениях допускается к работе только специально обученный и аттестованный технический персонал.
3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями «ППР в РФ».
4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории Учреждения.
5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а технический состав должен уметь пользоваться ими.
6. Для снятия остаточного заряда с высоковольтного оборудования после выключения высокого напряжения, электроокрасочные камеры снабжаются автоматическими разрядниками в исполнении, соответствующем классу зоны по ПУЭ.
7. Нагревательные элементы сушильных камер должны быть надежно защищены от соприкосновения с окрашенными изделиями и от попадания на них красок.
8. Сушильные камеры должны быть оборудованы соответствующими электрическими датчиками температур. Регулирование температуры должно осуществляться автоматически.
9. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
10. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносить из производственных помещений в специально отведенные места.
11. Для снятия статического электричества в процессе окрашивания изделий технологическое оборудование, электрооборудование, изделия должны быть заземлены.
12. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
 - проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);

- пользоваться для очистки камер инструментом из черных металлов и абразивным инструментом, дающим искру при трении;

- на окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

- во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня бочки, бидоны, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

- применять бензол, метанол и пиробензол (петролейный эфир) в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов. Во всех случаях, где это возможно, следует ограничить применение толуола и ксинола в лакокрасочных материалах (не более 15%);

- работать в одной и той же окрасочной камере с нитроцеллюлозными, масляными и синтетическими лакокрасочными материалами;

13. В случае возникновения пожара **НЕОБХОДИМО:**

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **101**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность службу охраны;

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

- отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

- организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

- покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

- оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

Инженер  Хатаев М-Б.С-А.