

ИНСТРУКЦИЯ № 3.15
по действиям сотрудников охраны при
возникновении пожара



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
БУЗ «ГП № 8 ДЗМ»
С.Л. Сафарян
2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 3.15

по действиям сотрудников охраны при возникновении пожара

Действия сотрудников охраны при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) предусматривают определение реального возникновения пожара или ложной тревоги.

1. При срабатывании системы АПС и СОУЭ следует:

- 1.1. По номеру сработавшего шлейфа, согласно списку шлейфов оперативно определить, в каком конкретном месте сработал датчик выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т. п.)
- 1.2. если обнаружено возгорание:
- 1.3. немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101, или 112, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность главного врача учреждения и ответственного по пожарной безопасности;
- 1.4. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины;
- 1.5. Оповестить весь персонал, находящийся в это время в поликлинике путем принудительного включения системы оповещения и управления эвакуацией нажатием на кнопку ИПР (извещатель пожарный ручной), при несработке системы оповещения следует оповестить сотрудников и посетителей через автономную громкую связь.
- 1.6. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.
- 1.7. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- 1.8. Сообщить инженерным службам объекта о пожаре с целью принятия ими мер по отключению электричества, систем вентиляции в соответствующих помещениях, включения аварийного и эвакуационного освещения.
- 1.9. Организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.

- 1.10. Установить, включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, системы противодымной защиты т. п.);
- 1.11. Открыть все имеющиеся ворота для въезда машин пожарной службы;
- 1.12. Отправить дежурного охранника или члена ДПД встретить пожарных и проводить их к месту пожара.

2. При ложном срабатывании АПС и СОУЭ:

2.1. Если срабатывание пожарной сигнализации оказалось ложным (повреждение соединений, датчик), охране следует:

- осуществить сброс сигнала на блоке контроля и индикации управления пожарной сигнализации (С2000- БКИ), или на пульте контроля охранно-пожарной сигнализации (С2000) и сообщить в организацию, осуществляющую реагирование на сигналы о пожаре, передаваемые от системы по каналам GSM в автоматическом режиме;
- сообщить о ложном срабатывании в диспетчерскую службу проводящую техническое обслуживание АПС в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ» и его филиалов;
- оповестить руководство и персонал о ложном срабатывании;
- сообщить инженеру ответственному за обеспечение контроля выполнения требований пожарной безопасности в ГБУЗ «ГП № 8 ДЗМ»;
- зафиксировать срабатывание пожарной сигнализации в журнале учета срабатываний АПС и СОУЭ с указанием даты, времени и причины сработки;
- принять меры к дополнительной охране помещений;

3. Проконтролировать включение системы дымоудаления, пожаротушения, оповещения при пожаре. При несработке системы оповещения в автоматическом режиме следует использовать ручные извещатели, а также оповестить обслуживающий персонал и посетителей голосом посредством радиовещания для наиболее быстрой и своевременной эвакуации людей или передаче дополнительных функций.

Инженер  Хатаев М-Б.С-А.